

マルチマウントブラケット

[MULTI-MOUNT BRACKET]

Model SZ-130

取扱説明書

[INSTRUCTION MANUAL]

本製品は、LS7 のマウント部と付け替え、取り付け穴を「3 穴・2 穴」から「4 穴・2 穴」に変更するオプションパーツです。

[This is an option part which changes the mounting holes of the LS7 from 3 and 2 holes to 4 and 2 holes.]

色 [Color]	SZ-130	オフホワイト [Off-white]	適合機種 [Corresponding Model]	LS7
	SZ-130D	オフダークグレー [Dark Gray]		
	SZ-130S	シルバー [Silver]		

〈注〉適合機種は 2012 年 2 月現在のもので、最新の適合機種は弊社 HP にてご確認ください。


〔(Note) This option part will be in effect as of February, 2012. To verify the latest compatible options and model, please visit our homepage.〕

警告 [WARNING] 下記が守られなかった場合、死亡または重傷などを負う可能性があります。
[Failure to observe the following may result in death or serious injury.]

本製品をつかんで機器などに登らないでください。転倒・落下につながるおそれがあります。

〔Do not use the Multi-mount Bracket as leverage when climbing up onto the equipment. Failure to comply will result in falling from a high place, or damage to the product.〕

1 各部の名称と寸法 [Part Names and Outer Appearance]

取り付けねじについて
[When Attaching Screws]

本製品には取り付け用のねじやボルト・ナットは付属していません。取り付け場所に応じたものを別途ご用意ください。

〔The screws needed for installation is not included. Use the proper sizes in accordance to the installation environment.〕

取り付け穴 A [Installation Hole A]

取り付け穴 B [Installation Hole B]



M4+ ねじ (またはボルト) [M4+ screws (or bolts)]

ねじ長さ (mm) = $a + [6 \sim 26]$

[Screw Length (mm) = $a + [6 \text{ to } 26]$]

M4+ ねじ [M4+ screws]

ねじ長さ (mm) $\geq a + 6$

[Screw Length (mm) $\geq a + 6$]

〈注〉防水パッキンは取り付け時に縮みます。

〔(Note) Sometimes the waterproof packing shrinks after it has been attached.〕 (単位 [Units]: mm)

2 取り付け方法 (Installation)

本製品を、LS7と組み合わせて取り付けの際の取り付け方法を記載しています。

⚠ 注意

取り付け場所は、以下を満たすようにしてください。


- ・振動が少ないこと
- ・十分な強度があること
- ・平らな場所であること

LS7は必ず直立状態で取り付けてください。

Oリングおよび防水パッキンを外さないでください。防水性能が低下します。

1 製品の取り付け位置を確認する

マルチマウント
ブラケット




ポイント

- ・特に以下のことを確認してください。
- ・他の物と干渉しないか
- ・LS7を取り付けるための作業スペースがあるか
- ・取り付けの方向

2 取り付け穴・配線穴にマーキングする

取り付け型紙




ポンチなど

取り付け型紙（付属）を使用して、ポンチなどで穴加工する箇所にマーキングしてください。

3 取り付け穴・配線穴を開ける

〈注〉
図は取り付け穴A
の場合です。




ドリルなど

ドリルなどで、取り付け穴および配線穴を開けてください。


4 マルチマウントブラケットを取り付ける

取り付け穴Aの場合

取り付け穴Bの場合



5 LS7からマウントを取り外す



LS7本体

マウント

リード線を抜き取る

ポイント

- ・マウントの取り外しについては、LS7取扱説明書の「スタックブル構造について」をご覧ください。
- ・取り外したマウントは使用しません。

6 LS7本体を組み付ける



LS7本体

配線穴に通す

マルチマウント
ブラケット

リード線を配線穴に通し、LS7本体をマルチマウントブラケットに取り付けてください。

ポイント

- ・マルチマウントブラケットへの取り付けについては、LS7取扱説明書の「スタックブル構造について」をご覧ください。
- ・リード線などを噛み込まないように注意してください。
- ・LS7本体とマルチマウントブラケットの組み付けは、「カチッ」と音がするまで確実に行ってください。

The following is an example on how to mount the Multi-mount Bracket with the LS7.



CAUTION


The following requirements are necessary for proper installation.

- Install the signal tower where excessive **vibration** is not present.
- Install the signal tower on a **sturdy surface**.
- Install the signal tower on a **level surface**.

Install the signal tower in an **upright position**.

To ensure the waterproofing performance of this product, **do not remove the O-ring or the waterproof packing**.

1 Verify the signal tower installation position.




Point

- Please check the following things before mounting.
 - Does it interfere with any obstacles?
 - Is there enough work space when mounting the LS7?
 - Is the attachment direction sufficient?

2 Marking holes for wiring and installation.


Installation Template



Punch, etc.

Use the Installation Template included to mark the holes with a punch for drilling.

3 Making the installation and wiring holes.




Drill, etc.

Use a drill to make the mounting and distribution hole.

4 Place the bracket in the installation holes.


4- ϕ 4.2 Hole Installation

2- ϕ 4.2 Hole Installation



Recommended Torque 1.3 N·m


5 Remove the signal tower from the mount.



Point

- Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual for details on how to remove the mount.
- When using the Multi-mount Bracket, do not use the LS7 Mount.

6 Attach the LS7 main unit to the bracket.




Thread the lead wires through the Multi-mount Bracket and wiring hole, before installing the main unit to the bracket.

Point

- When attaching the bracket, Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual.
- Be careful not to pinch the lead wires or cable.
- The attachment of the LS7 Main Unit and Multi-mount Bracket is secured when a "click" sound is heard.

SZ-130 取り付け型紙



〈 凡例 〉

A : 4箇所取り付け穴 (φ4.2)


B : 2箇所取り付け穴 (φ4.2)

※ ブザー有 仕様のみ
本図は実寸大です。(単位: mm)

SZ-130 Installation Template

Front of product
(Buzzer Direction※)

Nameplate position
(For Buzzer installed models)



〈 Legend 〉

A : 4-φ 4.2 Hole Installation

B : 2-φ 4.2 Hole Installation

※ For models with the Buzzer installed
The diagram is of actual size. (Units: mm)

3 仕様 (Specifications)

取り付け指定 〔Installation Location〕	質量 〔Mass〕
屋内専用 〔Indoor use only〕	約45g 〔Approx.45g〕

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 **パトライト**

J2G

www.patlite.co.jp

〔受付〕月～金 9:00～17:00

土・日・祝日・当社休業日を除く

●技術・修理相談窓口 (無料) :0120-497-090

※ご注文・価格・納期等は、購入先にお問い合わせください。

PATLITE Corporation

G2K

PATLITE Corporation ※Head office

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE Europe GmbH ※Germany

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

■ www.patlite.com/

■ www.patlite.com/

■ www.patlite.eu/

■ www.patlite-ap.com/

■ www.patlite.cn/

■ www.patlite.co.kr/

■ www.patlite.tw/

■ www.patlite.co.th/

最新の製品情報などがホームページでご覧になれます。

www.patlite.co.jp

The latest product information can be viewed
on our company's website.

global.patlite.com

〔注〕寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

〔 (Note) Dimensions, specifications and structure are subject to change for improvement without notice. 〕